



Protege tus equipos electrónicos y evita que se malogren en corto plazo



ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 10000W / 10KVA

150v/260VAC / 220VAC

DESCRIPCIÓN

El modelo SVC-10000W es un estabilizador automático de voltaje de la línea Goldsource/Stavol, adaptado en esta ficha con marca ANCCO. Está diseñado para mantener una tensión de salida estable y proteger los equipos conectados frente a variaciones del suministro eléctrico. De acuerdo con la ficha original del producto, este equipo pertenece a la línea de reguladores automáticos de voltaje con control por servomotor. Para este modelo se considera una capacidad de 10000 VA, frecuencia de 50/60 Hz y fase simple.



CALIDAD



GARANTIA
03 AÑOS



SOPORTE
24/7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca	: ANCCO
Modelo	: SVC-10000W
Tipo	: Estabilizador automático de voltaje
Capacidad	: 10000 VA
Fase	: Monofasico / Single
Frecuencia	: 50 / 60 Hz

ESPECIFICACIONES

Voltaje de Entrada	: 220 VAC
Voltaje de Salida	: 220 VAC $\pm$ 2%
Tiempo de Respuesta	: Dentro de 4 s ante una fluctuación de entrada del 10%
Sistema de Control	: Control por servomotor

INSTRUCCIONES DE OPERACION

1. No use el equipo en condición de sobrecarga ni por encima de su corriente nominal. En esas condiciones puede dañarse o quemarse. El equipo puede suministrar toda su capacidad cuando el voltaje de entrada está dentro del rango de +10% a -10% del voltaje nominal de entrada. El modelo nuevo también puede suministrar toda su capacidad dentro del rango de +10% a -18% del voltaje nominal de entrada. (Ver figuras 1 y 2).
2. Si utiliza el equipo con un voltaje de entrada muy bajo, úselo solo con una carga pequeña. (Ver figuras 1 y 2).
3. Utilice cables de conexión adecuados y de suficiente calibre entre el estabilizador y la carga para evitar la caída de tensión. Asimismo, utilice cables adecuados entre el estabilizador y la fuente de alimentación

RECOMENDACIONES DE USO

1. Verifique el voltaje de la fuente de alimentación y el rango de voltaje de entrada del estabilizador.
2. Tenga cuidado con los cables de conexión entre la entrada del estabilizador y la fuente de alimentación, y entre la salida y la carga.
3. Conecte la carga al mismo voltaje de salida del estabilizador.
4. Ajuste el selector de voltaje de entrada al mismo voltaje de la fuente.
5. No utilice el equipo en condición de sobrecarga.
6. Use cables con capacidad suficiente para la conexión.
7. Si el fusible se quema, revise la carga conectada y el estabilizador.
8. Reemplace el fusible por uno nuevo del mismo valor; nunca use otro valor ni alambre.
9. Instale el equipo en un lugar seco y fresco, donde no haya agua ni combustibles

